

## Tarvs Vattenförening

### Ditt ansvar för anslutningen till sommarvattnet.

1. Vid vattenpåsläpp, som sker i början av maj månad och anslås på våra anslagstavlor plus att vi meddelar via e-post till dom som har lämnat e-postadress, skall du se till att din ventil vid stamledningen är stängd.
  2. När du tar din anläggning i bruk kontrollera noggrant att du inte har något läckage. Kontrollera även anslutningen till stamledningen. Ett läckage på 1 l/min blir 60 l/tim vilket gör 1440 l/dygn..
  3. Om du lämnar stugan något eller några dygn stäng ventilen vid stamledningen.
  4. Håll under säsongen uppsikt på eventuella läckage inte bara i den egna anläggningen utan var uppmärksam på läckor i hela vårt nät. Om du upptäcker någon läcka i vårt nät meddela Olof Wallin tel. 070-674 96 01 eller Johan Bertilsson 070-370 85 71
- Observera att priset för 1 kbm vatten är 23.75 kr.
5. På hösten, i början av oktober, sker stängning och blåsning. Meddelande om detta sker på samma sätt som på våren. STÄNG din ventil vid stamledningen och ta lös slangen som går till din stuga. Ventilen skall förbli stängd tills du tar anläggningen i bruk året därpå. Proppa igen slangen med en kork eller liknande så inte obehöriga (möss, insekter) kommer in.
  6. Var och en har ansvar för sin anläggning från ventilen vid stamledningen och står för eventuella kostnader vid fel. Fel på ventilen bekostas av föreningen.
  7. Vi har en del verktyg samt reservventiler, PEM-skarvar (25 & 32 mm) och slang liggande hos Johan Bertilsson tel 070-370 85 71